

« *EcoSign ... Comment réaliser,
votre installation ?* »



4 - Fixation de la platine avec la visserie fournie (4 vis tirefond + 4 rondelles). Utiliser une clé de 12.

5 - Dévisser et retirer les 2 boulons pour enlever le guide. Utiliser une clé de 17.

6 - Installer votre enseigne dans la platine.



7 - Revisser les 2 boulons.

FABRICATION FRANÇAISE SUR MESURE